

VIVAX

Made for you

TFB-105MP

SK


Návod na použitie

Záručná listina / Zoznam servisov



Bezlopatkový elektrický ventilátor

TFB-105MP



Je dôležité, aby ste si pred použitím prístroja prečítali tieto pokyny a uschovali ich na bezpečnom mieste pre budúce použitie.

BEZPEČNOSŤ A UPOZORNENIA

DÔLEŽITÉ: Tento návod si uschovajte, aby ste ho mohli podľa potreby používať aj v budúcnosti.

Veríme, že bezpečnosť zariadenia je prioritou každého výrobcu pri výrobe výrobku. Používajte každé zariadenie opatrne a bezpečne a venujte pozornosť dôležitým pokynom a upozorneniam. Pri používaní elektrických spotrebičov je vždy potrebné dodržiavať bezpečnostné opatrenia.

Varovanie:

Aby sa znížilo riziko požiaru, úrazu elektrickým prúdom alebo zraneniu osôb alebo na majetku potrebného je:

- Pred prvým použitím sa uistite, že na prístroji nezostal žiadny štítok ani alebo obal.
- Uistite sa, že napätie zásuvky zodpovedá napätiu a frekvencii, ktorú zariadenie podporuje, a ktoré sú uvedené na výrobnom štítku zariadenia.
- Tento spotrebič nie je určený na použitie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dohľadom, alebo neboli poučené osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
- Deti by mali byť pod dozorom, aby sa zabránilo hraniu so zariadením.
- Zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, ak sú pod dozorom alebo ak ich zodpovedná osoba zaučila o bezpečnom používaní zariadenia a ak pochopili potenciálne nebezpečenstvá, ktorým sú vystavené počas používania zariadenia.
- Deti sa so zariadením nemôžu hrať
- Čistenie a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti, ak nie sú pod dozorom.
- Deťom sa nesmie dovoliť použitie prístroja ako hračky.

- Neprevádzkujte so zariadením pokiaľ ma poškodený kábel alebo zástrčku alebo je poškodené či nesprávne. V takom prípade vráťte zariadenie do obchodu, kde ste ho zakúpili, aby ho opravili, vymenili alebo aby vám vrátili peniaze.
- Ak zariadenie nepoužívate a pred začatím čistenia, odpojte zástrčky zo zásuvky.
- Deti môžu čistiť alebo vykonávať používateľskú údržbu zariadenia iba v prípade, že sú pod dohľadom
- Nepoužívajte iné príslušenstvo s týmto zariadením.
- Nevystavujte kábel, zástrčku alebo spotrebič vode alebo iným tekutinám.
- Prístroj vždy umiestnite na rovný povrch. Nenechávajte prístroj bez dozoru, ak je zapnutý.
- Nepoužívajte predlžovací kábel, aby ste zabránili preťaženiu.
- Nenechávajte kábel visieť nad okrajom stola alebo pracovnej plochy.
- Vyhnite sa kontaktu napájacieho kábla s horúcim povrchom.
- Zariadenie je určené len na vnútorné použitie. Len pre použitie v domácnostiach.
- Nepoužívajte prístroj na iné účely, než na ktoré je určený. Tento spotrebič by sa mal používať iba spôsobom opísaným v tomto návode. Tieto pokyny si uschovajte pre budúce použitie.
- Vždy sa uistite, že máte suché ruky pred vytiahnutím zástrčky zo zásuvky. Nikdy neťahajte zástrčku káblom. Pri používaní prístroja je potrebné zabezpečiť dohľad nad deťmi alebo osobami so zdravotným postihnutím.
- Uistite sa, že na vstupe vzduchu nie sú žiadne prekážky, alebo sa prach nenahromadil.
- Nedovoľte, aby sa na vstupe vzduchu objavili prekážky, aby sa zabránilo prehriatiu ventilátora. V prípade prehriatia ventilátor nebude možné zapnúť, kým sa znovu neochladí. Ak k tomu dôjde, je potrebné ventilátor vypnúť a nechať ho vychladnúť. Pred opätovným zapnutím ventilátora odstráňte bariéru, ktorá spôsobila prehrievanie. V prípade opätovného prehriatia, s odstránenou prekážkou, je potom potrebné obrátiť sa na

zákaznícky servis, aby vás mohli usmerniť na odborníka, ktorý môže opraviť prípadnú poruchu.

- Ventilátor nezakrývajte ani umiestniť žiadne predmety naňho.
- Nevkladajte predmety cez mriežky.
- Nepoužívajte ventilátor, ak nie je správne zmontovaný.
- Nepoužívajte ventilátor, pokiaľ nemá predný kryt aby sa zabránilo zraneniam.
- Uistite sa, že ventilátor je najmenej 1 meter od iných elektrických alebo elektronických zariadení (napr. TV, PC atď.), aby nedošlo k vzájomnému rušeniu.
- Inštalácia prenapäťovej ochrany môže slúžiť ako dodatočná ochrana. Kontaktujte elektrikára, aby vám nainštaloval zariadenie.

Pozor:

1. Zariadenie nie je určené pre diaľkové ovládanie cez externý systém riadenia (časovač, atď).
2. Uistite sa, že máte suché ruky pri zapínaní a vypínaní zástrčky zo zásuvky.
3. Pred zapnutím jednotky sa uistite, že sú všetky diely správne nainštalované
4. Spotrebič neponárajte do vody alebo inej tekutiny.
5. Po použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky

Dôležité pokyny pre všetky elektrické spotrebiče

1. Pred manipuláciou s výrobkom si pozorne prečítajte všetky pokyny.
2. Pred prvým použitím zariadenia odstráňte všetky obalové materiály a reklamné štítky.
3. Pred použitím kábel úplne rozviňte.
4. Uistite sa, že kábel nie je zavesený na okraji stola, že nie je v kontakte s horúcim povrchom alebo nie je zapletený.
5. Aby ste sa chránili pred úrazom elektrickým prúdom,

- neponárajte prístroj do vody alebo iných kvapalín, pokiaľ nie je v pokynoch na čistenie uvedené inak.
6. Odporúča sa pravidelne kontrolovať zariadenie. Nepoužívajte zariadenie, ak je kábel, zásuvka alebo samotné zariadenie akýmkoľvek spôsobom poškodené.
 7. Zariadenie je určené na používanie v domácnostiach. Nepoužívajte zariadenie na iné účely. Nepoužívajte zariadenie v pohybujúcich sa vozidlách alebo lodiach. Nie je určené pre vonkajšie použitie. Nesprávne používanie môže spôsobiť zranenie.
 8. Pokiaľ zariadenie nepoužívate, vždy ho vypnite a odpojte z elektrickej siete.
 9. Pred čistením zariadenia vždy ho vypnite stlačením tlačidla OFF. Odpojte zástrčku zo zásuvky.
 10. Neumiestňujte zariadenie v blízkosti zdroja tepla, ako je varná doska alebo rúra.

PRAVIDLÁ PRE BEZPEČNÚ PREVÁDZKU

1. Nikdy nekladajte počas prevádzky do zariadenia prsty, ceruzky alebo iné predmety.
2. Pri presune z jedného miesta na druhé ventilátor odpojte.
3. Pri prevádzke sa uistite, že ventilátor stojí na stabilnom povrchu, aby nedošlo k jeho prevráteniu.
4. **NEPOUŽÍVAJTE** ventilátor v okne, dážď môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
5. Len na použitie v interiéri.

PREDSTAVENIE VÝROBKU

POZNÁMKA

Obrázky v príručke sú len orientačné a prednosť majú skutočné predmety v balení.

Zoznam dielov

Hlavná jednotka



Diaľkový ovládač x1



Manuál x1




HEPA filter x2



Adaptér x1


Názov dielov



Č.	Popis	Č.	Popis
1	Horný kryt	6	Adaptér
2	Výstup vzduchu	7	Mriežka prívodu vzduchu
3	Displ. & Ovládací panel	8	Predfilter
4	Ambientné svetlo pásu	9	HEPA filter
5	Základňa		


NÁVOD NA INŠTALÁCIU

1. Odstráňte mriežku prívodu vzduchu.




2. Vyberte predfilter


Stlačte zvýšenú časť na oboch stranách, aby ste ju vytiahli von a vyberte predfilter.



3. Odstráňte ochrannú fóliu z filtra.




4. Nainštalujte HEPA filter




5. Nainštalujte predfilter

Zarovnajzte polohu drážky v spodnej časti a zapnite hornú časť v tvare U.




6. Nainštalujte mriežku prívodu vzduchu

Zarovnajzte horné dve spony a pevne ich zatlačte, potom stlačte dve strany v spodnej časti, pomaly a jemne zapnite mriežku prívodu vzduchu.



7. Nainštalujte adaptér,

Utiahnite zástrčku so zásuvkou na základni



8. Zástrčka napájacieho zdroja



Filter sa odporúča čistiť raz za dva týždne a vymeniť raz za šesť mesiacov (cyklus čistenia a výmeny je možné upraviť podľa prostredia používania).

OVLÁDACÍ PANEL



Ovládací a zobrazovací panel

Tlačidlo	Popis funkcie
	Spustenie/Pohotovostný režim
	Dotykom na toto tlačidlo prepínate režim vetrania medzi normálnym, plazmovým klastrom, spánkom a AI smart. (Keď svieti kontrolka pripomenutia výmeny filtra, stlačením a podržaním tohto tlačidla kontrolku vypnete)
	Dotykom tohto tlačidla spustíte/zastavíte režim hojdačka.
	Dotykom tohto tlačidla prepnete rýchlosť vetra (cykluje sa medzi úrovňou 1-2-3-•••-10-1-2).
	Naplánujte vypnutie v zapnutom stave a naplánujte spustenie v pohotovostnom stave; Dotknite sa tohto tlačidla, ak chcete nastaviť časovač (zobrazenie sa mení medzi 0-1-2-•••-12-0h); 0h znamená, že časovač je zrušený
	ikona pripomenutia výmeny filtra; keď ikona zostane svietiť, filter je potrebné vymeniť;
	V režime AI smart sa rozsvieti kontrolka a výkon vetra sa automaticky nastavuje podľa zmien okolitej teploty.
	Táto kontrolka svieti v režime spánku pri vetre. Spustíte funkciu spánok a ventilátor automaticky nastaví úroveň podľa programu; sú tri úrovne: 1, 2 a 3; úroveň vetra pri spánku môžete upraviť stlačením tlačidla rýchlosti vetra.
	Zobrazuje úroveň rýchlosti vetra alebo nastavený časovač a zobrazuje teplotu v režime vetra.
	Táto kontrolka svieti v režime iónového vetra. V tomto režime je plazmový klaster zapnutý a vietor úrovne 1~10 má plazmový klaster.

Ďalšie funkcie a údržba


- **Automatické vypnutie**
Počas chodu ventilátora neprebíha žiadna činnosť, po 15 hodinách nepretržitej prevádzky sa ventilátor automaticky vypne.
- **Inteligentná pamäť**
Keď je ventilátor vypnutý alebo odpojený, pobeží v stave akom bol pred vypnutím alebo odpojením, keď sa napájanie znova obnoví (funkcia časovania sa neuloží).
- **Funkcia vypnutia obrazovky**
V prípade nečinnosti počas 30 sekúnd počas normálnej prevádzky kontrolka na tele automaticky zhasne, ale ventilátor bude pokračovať v činnosti. Stlačením tlačidla ZAP/VYP vypnete ventilátor, keď je obrazovka vypnutá, a stlačením druhého tlačidla obnovíte zobrazenie.

POPIS TLAČIDIEL DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA


💡 POZNÁMKA

Diaľkové ovládanie by sa malo bežne používať do 5 metrov od prednej časti výrobku a 30 stupňov uhla odchýlky.

Batéria obsahuje veľa ťažkých kovov, kyselín a zásad, atď., ktoré môžu ohroziť ľudské zdravie; Použité batérie by sa mali separátne recyklovať.



Batérie diaľkového ovládania



- Používajte mangánové alebo alkalické batérie typu „AAA“. Nepoužívajte nabíjateľné batérie.
- Rôzne typy batérií alebo nové a použité batérie sa nesmú miešať.
- Batérie treba vkladať so správnou polaritou
- Vybité batérie je potrebné zo zariadenia vybrať a bezpečne zlikvidovať
- Ak sa má zariadenie dlhšiu dobu nepoužívať, batérie sa vyberú
- Napájacie svorky nesmú byť skratované

Výmena filtra


1. Model filtra: FQ150CI-2 (vrátane 2 súprav)



2. Keď svieti kontrolka výmeny filtra, zobrazí sa výzva, ktorá vám pripomenie výmenu filtra. Ak sa včas nevymení, výzva sa zobrazí pri každom spustení



3. Vymeňte nový filter




4. Dlhým stlačením tlačidla režimu na 3 sekundy vypnete kontrolku výmeny filtra.




Čistenie pred-filtra


1. Odpojte napájací kábel




2. Vyberte filter



3. Prach odstráňte vysávačom



4. Nainštalujte diely v opačnom poradí a zapojte napájanie



TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Model	Pracovné napätie	Menovitý výkon	Hluk
TFB-105MP	24V ---	33 W	≤ 61 dB

Časti	Vstup	Výstup
Adaptér	100-240V~50/60Hz 1,5A	24V --- 5A

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Ventilátor si vyžaduje minimálnu údržbu. Nepokúšajte sa ho opravovať sami. Ak je potrebný servis, obráťte sa na kvalifikovaný servisný personál.

1. Pred čistením a montážou musí byť ventilátor odpojený.
2. Aby sa zabezpečila primeraná cirkulácia vzduchu k motoru, udržiavajte vetracie otvory v zadnej časti motora bez prachu. Nerozoberajte ventilátor, aby ste prach odstránili.
3. Vonkajšie časti utrite mäkkou handričkou namočenou v jemnom čistiacom prostriedku.
4. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá, aby nedošlo k poškriabaniu povrchu.
Ako čistič nepoužívajte: benzín, riedidlo.
5. Zabráňte vniknutiu vody alebo inej tekutiny do krytu motora alebo vnútorných častí.

ČISTENIE

1. Pred čistením sa uistite, že ste ho odpojili od zdroja elektrického napájania.
2. Plastové časti by sa mali čistiť mäkkou handričkou navlhčenou jemným mydlom. Dôkladne odstráňte mydlový film suchou handričkou.

Odkladanie elektrického a elektronického zariadenia



Ako by sa ochránilo okolie a recyklovali surové materiály a čo viac sa využili, používateľa sa prosí o vrátenie zariadenia ktoré nie je možné opraviť do verejného sústavu pre zber elektrického a elektronického zariadenia.

Symbol prekříženého smetného košu znamená že sa toto zariadenie musí vrátiť na miesto zberu elektrického odpadu ako by sa recyklovaním využilo čo je možné viac surového materiálu.

Týmto pomáhate predchádzať možným negatívnym efektom na okolie a ľudské zdravie ktoré by v opačnom prípade spôsobilý odkladanie výrobkov. Recyklovaním materiálov z toho to výrobku pomôžete udržať zdravé okolie a prírodné zdroje. Pre detailne informácie o zberu takých to výrobkov, kontaktujte dodávateľa u ktorého ste kúpili výrobok

Likvidácia starých batérií



Preštudujte si miestne predpisy týkajúce sa likvidácie starých batérií, alebo kontaktujte miestnu službu pre používateľov, aby ste získali pokyny na likvidáciu starých a vybitých batérií.

Batérie z tohto výrobku sa nesmú vyhadzovať spoločne s domácim odpadom. Staré batérie povinne odložte na špeciálnych miestach, ktoré sa nachádzajú vo všetkých predajných miestach, kde môžete kúpiť batérie.

EU Deklarácia o zhode

Toto zariadenie je vyrobený v súlade s platnými európskymi normami a v súlade so všetkými platnými smernicami a nariadeniami.

EU Deklarácia o súlade je môže prevziať s nasledujúceho linku
www.msan.hr/dokumentacijaartikala



Information requirements (EN)**Zahtjevi za informacije (HR)****Zahtevi za informacije (SRB)****Барања за информации (МАК)****Kërkesat e informacionit (AL)****Požadavky na informace (CZ)****Požiadavky na informácie (SK)****Zahteve za informacije (SL)****Wymogi dotyczące informacji (PL)****Termékinformációs követelmények (HU)****Изисквания за информацията (BG)****Cerințe privind informațiile (RO)****Informationsanforderungen (DE)****Prescrizioni relative alle informazioni (IT)****Informatie-eisen (NL)**

	English	Hrvatski
A	Information requirements	Zahtjevi za informacije
B	Trade mark	Robna marka
C	Model Identification	Naziv modela
D	Maximum fan flow rate (F, m ³ /min)	Maksimalna stopa protoka (F, m ³ /min)
E	Fan power input (P, W)	Ulazna snaga ventilatora (P, W)
F	Service value (SV, m ³ /min/W)	Servisna vrijednost (SV, m ³ /min/W)
G	Standby power consumption (P _{SB} , W)	Potrošnja električne energije u stanju mirovanja (P _{SB} , W)
H	Fan sound power level (L _{WA} , dB(A))	Razina buke ventilatora (L _{WA} , dB(A))
I	Maximum air velocity (c, m/sec)	Maksimalna brzina zraka (c, m/sec)
J	Seasonal electricity consumption (Q)	Sezonalna potrošnja (Q)
K	Measurement standard for service value	Norma mjerenja servisne vrijednosti
L	Contact details for obtaining more information	Detalji o kontaktu za dobivanje više informacija

VIVAX
TFB-105MP
27,07 m³/min
22,10 W
1,22 (m³/min)/W
0,22 W
57,32 dB(A)
2,66 m/sec
7,32 kWh/a
EN IEC 60879:2019 Comfort fans and regulators for household and similar purposes -- Methods for measuring performance
M SAN Grupa d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, HR

	Srpski	Македонски	Shqiptar	Český
A	Zahtevi za informacije	Барања за информации	Informacion guide	Požadavky na informace
B	Robna marka	Комерцијална марка	Markë	Známka dodavatele
C	Naziv modela	Модел	Lloji i pajisjes	Identifikační značka modelu
D	Maksimalna stopa protoka (F, m ³ /min)	Максимално ниво на проток (F, m ³ /min)	Norma maksimale e shpejtësisë së ventilatorit (F, m ³ /min)	Maximální průtok ventilátoru (F, m ³ /min)
E	Ulazna snaga ventilatora (P, W)	Влезна снага на вентилаторот (P, W)	Fuqija hyrëse e ventilatorit (P, W)	Příkon ventilátoru (P, W)
F	Servisna vrednost (SV, m ³ /min/W)	Сервисна вредност (SV, m ³ /min/W)	Vlera e shërbimit (SV, (m ³ /min)/W)	Provozní hodnota (SV, m ³ /min/W)
G	Potrošnja električne energije u stanju mirovanja (P _{SB} , W)	Потрошувачка на електрична енергија во режим на мирување (P _{SB} , W)	Konsumi i energjisë në „Standby“ (P _{SB} , W)	Spotřeba energie v pohotovostním režimu (P _{SB} , W)
H	Nivo buke ventilatora (L _{WA} , dB(A))	Ниво на бука на вентилаторот (L _{WA} , dB(A))	Niveli i fuqisë së tingullit të ventilatorit (L _{WA} , dB(A))	Hladina akustického výkonu ventilátoru (L _{WA} , dB(A))
I	Maksimalna brzina vazduha (c, m/sec)	Максимална брзина на воздух (c, m/sec)	Shpejtësia maksimale e ajrit (c, m/sec)	Maximální rychlost proudění vzduchu (c, m/sec)
J	Sezonalna potrošnja (Q)	Сезонска потрошувачка (Q)	Konsumi sezonal (Q)	Sezónní spotřeba (Q)
K	Norma merjenja servisne vrednosti	Norma за мерење на сервисна вредност	Standardi i matjes për vlerën e shërbimit	Norma pro měření provozní hodnoty
L	Detalji o kontaktu za dobivanje više informacija	Детали на контактот за добивање на повеќе информации	Detajet e kontaktit për marrjen e më shumë informacioneve	Kontaktní osoby, které poskytnou další informace

	Slovenský	Slovenščina	Polski	Magyar
A	Požiadavky na informácie	Zahteve za informacije	Wymogi dotyczące informacji	Termékinformációs követelmények
B	Ochranná známka	Blagovna znamka	Znak towarowy	Márka
C	Model	Model	Identyfikator modelu	Modell
D	Maximálny prietok ventilátora (F, m ³ /min)	Najvyššia stopnja pretoka ventilatorja (F, m ³ /min)	Maksymalne natężenie prze-plywu wentylatora (F, m ³ /min)	Maximális ventilátor-légtömegáram (F, m ³ /min)
E	Prikon ventilátora (P, W)	Dovod energije ventilatorja (P, W)	Moc wentylatora (P, W)	A ventilátor bemeneti elektromos teljesítménye (P, W)
F	Prevádzková hodnota (SV, m ³ /min/W)	Servisna vrednost (SV, m ³ /min/W)	Wartość eksploacyjna (SV, m ³ /min/W)	Üzemérték (SV, m ³ /min/W)
G	Spotreba energie v pohotovostnom režime (P _{SB} , W)	Poraba energije v stanju pripravljenosti (P _{SB} , W)	Pobór mocy w trybie czuwania (P _{SB} , W)	Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (P _{SB} , W)
H	Hladina akustického výkonu ventilátora (L _{WA} , dB(A))	Raven zvočne moči ventilatorja (L _{WA} , dB(A))	Poziom mocy akustycznej wentylatora (L _{WA} , dB(A))	A ventilátor hangteljesítményszintje (L _{WA} , dB(A))
I	Maximálna rýchlosť prúdenia vzduchu (c, m/sek)	Najvyššia hitrost zraka (c, m/sek)	Maksymalna prędkość powietrza (c, m/sek)	Legnagyobb légsebesség (c, m/sek)
J	Sezónna spotreba (Q)	Sezonska poraba (Q)	Zużycie sezonowe (Q)	Sezonális fogyasztás (Q)
K	Norma merania pre prevádzkovú hodnotu	Standard merjenja servisne vrednosti	Norma dla pomiaru wartości eksploacyjnej	Az üzemérték méréséhez alkalmazott szabvány
L	Kontaktne údaje na získanie ďalších informácií	Podatki za stik za pridobitev dodatnih informacij	Dodatkowych informacji udzielają	Kapcsolatfelvételi adatok további információk beszerzéséhez

	Български	Românesc	Deutsch	Italiano
A	Изисквания за информацията	Cerințe privind informațiile	Informationsanforderungen	Prescrizioni relative alle informazioni
B	Комерцијална марка	Marca comercială	Warenzeichen	Marchio
C	Модел	Model	Modell	Modello
D	Максимален дебит на вентилатора (F, m ³ /min)	Debitul maxim al ventilatorului (F, m ³ /min)	Maximaler Volumenstrom (F, m ³ /min)	Portata massima d'aria (F, m ³ /min)
E	Входна мощност на вентилатора (P, W)	Puterea de intrare a ventilatorului (P, W)	Ventilator-Leistungsaufnahme (P, W)	Potenza assorbita del ventilatore (P, W)
F	Експлоатациона стойност (SV, m ³ /min/W)	Valoarea de uz (SV, m ³ /min/W)	Serviceverhältnis (SV, m ³ /min/W)	Valori di esercizio (SV, m ³ /min/W)
G	Консумация на мощност в режим „в готовност“ (P _{SB} , W)	Consumul de putere în modul standby (P _{SB} , W)	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _{SB} , W)	Consumo elettrico in modo «attesa» (P _{SB} , W)
H	Ниво на звуковата мощност на вентилатора (L _{WA} , dB(A))	Nivelul de putere acustică al ventilatorului (L _{WA} , dB(A))	Ventilator-Schalleistungspegel (L _{WA} , dB(A))	Livello di potenza sonora del ventilatore (L _{WA} , dB(A))
I	Максимална скорост на въздуха (c, m/sek)	Viteza maximă a aerului (c, m/sek)	Maximale Luftgeschwindigkeit (c, m/sek)	Velocità massima dell'aria (c, m/sek)
J	Сезонна консумация (Q)	Consum sezonier (Q)	Saisonaler Verbrauch (Q)	Consumo stagionale
K	Стандарт за измерване на експлоатационната стойност	Standardul de măsurare pentru valoarea de uz	Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses	Norme di misura per il valore di esercizio
L	Информация за контакти с цел получаване на повече	Datele de contact pentru informații suplimentare	Kontaktadresse für weitere Informationen	Referente per ulteriori informazioni

	Nederlands
A	Informatie-eisen
B	Handelsmerk
C	Model
D	Maximaal ventilatordebiet (F, m ³ /min)
E	Opgenomen vermogen (P, W)
F	Bedrijfswaarde (SV, m ³ /min/W)
G	Elektriciteitsverbruik in de stand-by-stand (P _{SB} , W)
H	Geluidsvermogensniveau van de ventilator (L _{WA} , dB(A))
I	Maximale luchtsnelheid (c, m/sek)
J	Seizoensverbruik (Q)
K	Meetnorm voor bedrijfswaarde
L	Contactgegevens voor nadere informatie

VÁZENÝ/VÁZENÁ,

Ďakujeme za nákup Vivax prístroja a dúfame, že budete spokojný/á so svojim výberom. Ak počas záručnej lehoty budete potrebovať opravu produktu, prosíme Vas, aby ste sa poradili s oprávneným predajcom, ktorý Vám produkt predal alebo nás skontaktujte na nižšie uvedené telefónne čísla a adresy. **PROSÍME VÁS, ABY STE SI PRED POUŽITÍM PRODUKTU DÔKLADNE PREČÍTALI POKYNY, KTORÉ SÚ UMIESTNENÉ VEDĽA PRODUKTU!**

ZÁRUČNÁ LISTINA**VIVAX****SK****MODEL PRÍSTROJA****SÉRIOVÉ ČÍSLO****DÁTUM PREDAJA****ČÍSLO ÚČTU PREDAJCU****PODPIS A PEČIATKA PREDAJCU**

- Toutou zárukou M SAN Grupa ako poskytovateľ záruky v Chorvátskej Republike zaručuje bezplatnú opravu prístrojov v súlade s platnými predpismi a v súlade s podmienkami popísanými v tejto záručnej listine. Toutou zárukou ručíme, že predmet tejto záruky bude fungovať bez chyby spôsobenej možnou zlou výrobou alebo použitím zlého materiálu pri výrobe. Všetky chyby, ktoré možno vzniknú, budú bezplatne opravené v oprávnenom servise počas záručnej lehoty.
- PODMIENKY ZÁRUKY:** Záručná lehota začína sa odo dňa nákupu produktu a trvá 24 mesiacov.
- V prípade chyby na produkte, ktorý je predmetom tejto záruky, zaväzujeme sa, že ho opravíme v čo najkratšej dobe, najneskôr v lehote 45 dní. Ak sa produkt nemôže opraviť alebo sa neopraví v lehote 45 dní, bude nahradený novým. Záruka bude predĺžená o čas potrebný na opravu.
- Záruka sa uznáva výlučne s doručením dokladu o nákupe a spolu s touto záručnou listinou, ktorá má byť správne vyplnená, respektíve má obsahovať dátum predaja, pečiatku a podpis predajcu.
- ZÁRUKA NEZAHŔŇA**
- Pravidelnú preveru, údržbu so zámennou častí, ktoré sa kazia normálnym použitím, úpravy alebo zmeny na zlepšovanie produktu na účely, ktoré nie sú popísané v technickom návode na použitie, okrem v prípade, keď na zmeny bol predložený súhlas M SAN GRUPA d.o.o.
- Záruka sa neuznáva v nasledujúcich prípadoch:**
 Ak kupujúci nepredloží správnu záručnú listinu a doklad o nákupe.
 Ak kupujúci nedodržiaval návody na použitie produktu.
 Ak produkt bol otvorený, zmenený alebo ho opravovala nepoverená osoba.
 Ak chyby na produkte vznikli spôsobením vyššej sily ako sú: úder blesku, úder elektrického prúdu v elektrickej sieti, prírodné pohromy a podobne. Ak chyby vznikli kvôli nevhodnému používaniu alebo nesprávnemu transportom. Ak chyba vznikla chybou v systéme na ktorý je produkt pripojený.
 Táto záruka nemení zákonné spotrebiteľské práva platné v Slovenskom republike vo vzťahu na práva, ktoré predpisuje výrobcu.
- Vyhlasenie o súlade a kopiu originálneho Vyhlásenia o súlade (EC Declaration of Conformity) si jednoducho nájdete na našej webovej stránke www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Názov poskytovateľa záruky: **M SAN GRUPA d.o.o., Dugoselska ulica 5, 10372 Rugvica, Croatia**

Tel: +385 1 3654-961, Fax: +385 1 365 4982

e-mail: info@mrservis.hr, prodaja@mrservis.hr, <http://www.vivax.com>

DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU**DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY****DÁTUM PRÍJMU PRÍSTROJA DO SERVISU****DÁTUM OPRAVY**

Centrálny servis pre Slovensko:

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar, Smartfón a tablet, TV a Audio

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Prešov	D-J service.s.r.o	Šebastovská 2530/5 080 06 Prešov	+421 51 77 67 666 djservis@djservis.net www.djservis.net

Malé domáce spotrebiče, Biely tovar

Mesto	Servis	Adresa	Telefónne čísla/E-mail
Trnava	Repairsys SK s.r.o.	Coburgova 9206/82C 917 02 Trnava	+420 277 271 261 info@repairsys.eu

Obráťte sa na centrálny servis. Budú prijaté na najbližší miestne služby vo vašej oblasti.



VIVAX

www.VIVAX.com